



Основные операции

Включение / выключение телефона	Нажмите длинным нажатием на клавишу END
Вызов	1. Наберите номер телефона, включая код зоны. В случае ошибки нажмите на клавишу для стирания. 2. Для набора номера нажмите на клавишу SEND .
Ответ на вызов	1. Когда телефон звонит или вибрирует, откройте крышку телефона. Если крышка открыта, нажмите на клавишу SEND 2. По завершении разговора нажмите на клавишу END или закройте крышку телефона.
Выключение звонка / вибрации при поступлении вызова	Чтобы выключить звонок или вибрацию, нажмите коротким нажатием на клавишу END , либо на клавишу громкости. Для отмены выключения нажмите на ту же клавишу еще раз.

Клавиши быстрого доступа

<p>Клавиши навигации</p>	<p>В режиме ожидания:</p> <ul style="list-style-type: none"> Левая клавиша навигации: переход между режимами работы CDMA / GSM. Правая клавиша навигации: написание нового текстового сообщения*. Верхняя клавиша навигации: доступ к интернету и дополнительным услугам контента. При длинном нажатии выполняется соединение с порталом «Пелефон»*. Нижняя клавиша навигации: доступ к скачиванию и использованию игр и программ*. <p>При пользовании меню: переход между меню и их вариантами.</p>
<p>Клавиша OK </p>	<p>При пользовании меню: подтверждение операции. Во время разговора: выключение динамика.</p>
<p>Левая клавиша выбора </p>	<p>В режиме ожидания: доступ к меню дневника встреч. При пользовании меню: выполнение операции в соответствии с отображаемой сверху надписью.</p>
<p>Правая клавиша выбора </p>	<p>В режиме ожидания: доступ к меню автоответчика. При пользовании меню: выполнение операции в соответствии с отображаемой сверху надписью.</p>
<p>Клавиша MENU </p>	<p>В режиме ожидания: доступ к основному меню.</p>
<p>Клавиша телефонной книги </p>	<p>В режиме ожидания: доступ к телефонной книге.</p>
<p>Клавиша C (Clear) </p>	<p>При написании текста: стирание символа. По длинному нажатию – стирание всех символов. При пользовании меню: возврат к предыдущему меню.</p>
<p>Клавиша </p>	<p>В режиме ожидания: по длинному нажатию – набор автоответчика.</p>
<p>Клавиша </p>	<p>В режиме ожидания: по длинному нажатию – блокировка телефона. Для снятия блокировки нажмите на правую клавишу выбора . Разблокировка ⇨ введите код разблокировки (стандартное значение кода: 0000) ⇨ нажмите на клавишу OK . При написании текста: добавление пробела.</p>
<p>Клавиша </p>	<p>В режиме ожидания: по длинному нажатию – переход в режим вибрации.</p>
<p>Клавиша камеры </p>	<p>В режиме ожидания: по длинному нажатию – переход в режим фотосъемки. В режиме фотосъемки: съемка кадра либо начало / окончание записи видеоклипа.</p>
<p>Клавиша громкости </p>	<p>1. В режиме ожидания: регулировка громкости звонка. 2. Во время разговора: регулировка громкости звука. 3. При поступлении вызова: выключение звонка. 4. При пользовании меню: переход между меню и их вариантами.</p>

Переход между стандартами связи CDMA / GSM

Данный телефон позволяет быстро переходить из сети CDMA в сеть GSM. Действует только при введении в телефон SIM-карты.

Переход между стандартами связи	<p>1. В режиме ожидания: нажмите на левую сторону клавиши навигации.</p> <p>2. Введите защитный код телефона (0000) и нажмите на клавишу OK .</p> <p>3. Выберите требуемую сеть связи и нажмите на клавишу OK .</p> <ul style="list-style-type: none"> Обозначение сети CDMA: в верхней строке символов появится символ . Обозначение сети GSM: в верхней строке символов появится символ .
------------------------------------	--

Телефонная книга






Данный телефон обеспечивает хранение до 1000 имен и до 500 номеров.

Сохранение нового имени и номера в памяти телефона и/или SIM-карты	<p>1. Наберите номер телефона и нажмите на клавишу OK .</p> <p>2. Выберите вариант Новый и нажмите на клавишу OK .</p> <p>3. Выберите требуемое место хранения (Телефон, либо SIM-карта, либо Телефон и SIM-карта) и нажмите на клавишу OK .</p> <p>Если выбран вариант «Телефон» или «Телефон и SIM-карта»:</p> <p>а. Нажмите на клавишу навигации влево или вправо для выбора требуемой категории, затем нажмите на клавишу OK .</p> <p>б. Переходите между полями ввода данных с помощью клавиши навигации .</p> <ul style="list-style-type: none"> Введите данные в следующие поля: имя, номер мобильного телефона, номер домашнего телефона, адрес электронной почты, номер рабочего телефона и др., номер факса, адрес в интернете, черновик. Нажмите на клавишу навигации для изменения данных в полях: группа, выбор звонка, день рождения (введите дату), день рождения и памяти или секретность. Нажмите на левую клавишу выбора для задания полей: фотография абонента, адрес или присвоение номеру абонента номера быстрого набора. <p>г. После ввода данных нажмите на клавишу OK для сохранения записи.</p> <p>Примечание: в случае выбора варианта «Телефон и SIM-карта» в карте сохраняются только данные поддерживаемых ею полей.</p> <p>Если выбран вариант «SIM-карта»:</p> <p>а. Введите имя записи и нажмите на клавишу .</p> <p>б. Введите требуемый номер телефона и нажмите на клавишу OK .</p>
Поиск абонента в телефонной книге	<p>1. Нажмите на клавишу телефонной книги .</p> <p>2. Нажимайте на клавиши навигации для просмотра списка абонентов, либо введите первые буквы имени.</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу выбора Меню ⇨ Сортировка / Поиск по группе для сортировки абонентов по ячейкам памяти либо по группам. Нажмите на клавишу выбора Меню ⇨ Посылка сообщения ⇨ Сообщение SMS / Сообщение MMS для отправки сообщения данному абоненту.
Просмотр журнала вызовов	<p>Нажмите на клавишу SEND для просмотра списка всех вызовов: входящих / исходящих / пропущенных.</p>
Быстрый поиск по номеру	<p>1. В режиме ожидания наберите требуемый номер.</p> <p>2. Нажмите на клавишу выбора Поиск и выберите требуемую запись.</p> <p>3. Нажмите на клавишу SEND для набора данного номера.</p>
Быстрый набор	<p>Для быстрого набора нажмите длинным нажатием на номер соответствующей ячейки памяти. Если номер ячейки двузначный, нажмите коротким нажатием на первую цифру и длинным нажатием на вторую цифру.</p>

Интернет и услуги контента*

Данный телефон позволяет пользоваться мобильным интернетом через портал «Пелефон» и скачивать программы, игры, звонки и анимации с использованием технологии BREW.

Доступ к интернету и дополнительным услугам контента	<p>1. Нажмите коротким нажатием на клавишу для доступа к меню мобильного портала.</p> <p> Нажмите на клавишу для доступа к мобильному portalу.</p> <p> Нажмите на клавишу для доступа к играм и программам.</p> <p> Нажмите на клавишу для доступа к GPS.</p> <p> Нажмите на клавишу для доступа к звонкам и анимациям.</p> <p> Нажмите на клавишу для доступа к звонкам и голосовому portalу.</p> <p> Нажмите на клавишу для доступа к SMS-новостям.</p> <p>2. С помощью клавиш навигации выберите требуемый вариант.</p> <p>3. Нажмите на клавишу OK для подтверждения, либо на клавишу для возврата к предыдущему меню.</p>
--	---

Навигация в браузере	<p>Переход между ссылками - нажмите на клавишу навигации .</p> <p>Выбор ссылки - нажмите на клавишу OK .</p> <p>Переход к предыдущей странице - нажмите на клавишу .</p> <p>Переход к домашней странице - нажмите длинным нажатием на клавишу .</p>
Выход из браузера	По окончании сеанса пользования интернетом закройте крышку телефона, либо нажмите на клавишу END  .

Сообщения*

Данный телефон позволяет посылать текстовые сообщения (SMS) на иврите и на английском языках, а также сообщения мультимедиа (MMS).




















Посылка нового текстового сообщения (SMS)*	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на правую клавишу навигации . Введите требуемый номер телефона, либо нажмите на клавишу выбора Меню  ⇒ Поиск / Последние номера для добавления номера телефона из телефонной книги или из списка последних номеров в журнале вызовов. Нажмите на клавишу выбора Меню  ⇒ Добавление поля для добавления к сообщению нового абонента. Нажмите на клавишу . Введите текст сообщения и нажмите на клавишу OK  для его отправки.
Посылка нового сообщения мультимедиа (MMS)*	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 3:2:1 def ⇒ 1:0:0 abc ⇒ 2:1:1 abc. Введите требуемый номер телефона, либо нажмите на клавишу выбора Меню  ⇒ Поиск / Последние номера для добавления номера телефона из телефонной книги или из списка последних номеров в журнале вызовов. Нажмите на клавишу выбора Меню  ⇒ Добавление поля для добавления к сообщению нового абонента. Переходите между полями с помощью клавиш навигации : <ul style="list-style-type: none"> Тема / Текст: введите требуемый текст. Картинка / Видео / Мелодия: нажмите на левую клавишу выбора  для добавления к сообщению требуемого объекта. Нажмите на клавишу OK  для отправки сообщения.
Чтение сообщения	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 2:1:1 abc ⇒ 3:2:1 def. С помощью клавиш навигации  выберите требуемое сообщение и нажмите на клавишу OK  для его отображения.

Цифровая камера








Камера позволяет снимать фотографии и видеоклипы со звуковым сопровождением и посылать их на другие телефоны, поддерживающие данную функцию, либо на адрес электронной почты.

Съемка фотографии	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите коротким нажатием на клавишу камеры  с боковой стороны телефона, когда его крышка открыта. Нажмите на клавишу выбора Меню  для персональной настройки функций камеры. Нажмите на клавишу OK  или на клавишу камеры  для выполнения съемки. <ul style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу OK  для сохранения фотографии. Нажмите на клавишу выбора Меню  ⇒ 1:0:0 abc для отправки фотографии в сообщении MMS.
Запись видеоклипа	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 5:7:1 jkl ⇒ 1:0:0 abc ⇒ 2:1:1 abc. Нажмите на клавишу выбора Меню  для персональной настройки функций камеры. Нажмите на клавишу OK  или на клавишу камеры  для начала записи. Для окончания записи нажмите еще раз на ту же клавишу. <ul style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу OK  для сохранения видеоклипа. Нажмите на клавишу выбора Меню  ⇒ 1:0:0 abc для отправки видеоклипа в сообщении MMS.
Съемка фотографии с рамкой	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 5:7:1 jkl ⇒ 1:0:0 abc ⇒ 3:2:1 def. Нажмите на левую клавишу выбора Рамка. С помощью клавиш навигации выберите требуемую рамку и нажмите на клавишу OK . Нажмите на клавишу OK  или на клавишу камеры  для выполнения съемки. <ul style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу OK  для сохранения фотографии. Нажмите на клавишу выбора Меню  ⇒ 1:0:0 abc для отправки фотографии в сообщении MMS.
Просмотр альбома картинок / видеоклипов	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 5:7:1 jkl ⇒ 1:0:0 abc ⇒ Альбом картинок / Альбом видеоклипов. С помощью клавиш навигации Вверх / Вниз  выберите требуемый объект и нажмите на клавишу OK .

Параметры звуковых сигналов

Параметры звонка	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 6:0:1 mno ⇒ 2:1:1 abc ⇒ 1:0:0 abc. Выберите один из вариантов: Опознавание вызова / Без опознавания вызова и нажмите на клавишу OK  для подтверждения. С помощью клавиш навигации Влево / Вправо  выберите требуемую категорию звонка: Скачанный / Встроенный. С помощью клавиш навигации Вверх / Вниз  выберите требуемый звонок. <ul style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу OK  для прослушивания звонка. Нажмите на нее снова для остановки прослушивания. Нажмите на правую клавишу выбора  для задания выбранного звонка в качестве опознавательного сигнала при поступлении входящего вызова с опознаванием / без опознавания.
Тип звонка	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 6:0:1 mno ⇒ 2:1:1 abc ⇒ 1:0:0 abc ⇒ 3:2:1 def. С помощью клавиш навигации Вверх / Вниз  выберите требуемый вариант: Звонок / Только вибрация / Звонок и вибрация, после чего нажмите на клавишу OK .
Регулировка громкости звуковых сигналов	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 6:0:1 mno ⇒ 2:1:1 abc ⇒ 2:1:1 abc. Выберите один из вариантов: Основная громкость / Громкость звонка / Звуковой сигнал клавиш / Громкость звука / Режим динамика. С помощью клавиш навигации Вверх / Вниз  отрегулируйте громкость до нужного уровня. Нажмите на клавишу OK  для подтверждения.
Будильник	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 5:7:1 jkl ⇒ 3:2:1 def. С помощью клавиш навигации Вверх / Вниз  выберите требуемый вид сигнала будильника и нажмите на левую клавишу выбора  Добавление. Нажмите на клавишу навигации Влево / Вправо  для включения будильника. <ul style="list-style-type: none"> С помощью клавиш навигации  переходите между полями. Введите требуемое время срабатывания будильника. Нажмите на клавишу навигации Влево / Вправо  для изменения параметров в полях: Частота срабатывания будильника и Сигнал будильника. Нажмите на клавишу OK  для сохранения параметров будильника.

Установки дисплея

Установка заставки дисплея	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 6:0:1 mno ⇒ 3:2:1 def ⇒ 1:0:0 abc ⇒ 1:0:0 abc. С помощью клавиш навигации Влево / Вправо  выберите требуемое изображение и нажмите на клавишу OK .
Задание надписи на экране ожидания	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 6:0:1 mno ⇒ 3:2:1 def ⇒ 1:0:0 abc ⇒ 6:0:1 mno. Введите требуемую надпись и по Вашему желанию измените данные в соответствующих полях. Нажмите на клавишу OK  для сохранения надписи.
Задание языка отображения меню	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите на клавишу Меню  ⇒ 6:0:1 mno ⇒ 3:2:1 def ⇒ 7:0:1 pqr. Выберите требуемый язык и нажмите на клавишу OK  для подтверждения.

* Некоторые функции и услуги зависят от их поддержки сетью мобильной связи и могут не быть доступными в том или ином районе, и/или могут предоставляться за плату, и/или могут зависеть от подписки на данную сеть в качестве абонента.



LG

LG560



מכשיר מובילי
מקצועני